

La sintonizzazione del decoder SKY è necessaria solo se viene allacciato ad un impianto satellitare condominiale con sistema SMATV IF/IF.

Se non sapete che tipo di impianto satellitare condominiale avete potete fare delle semplici prove:
Allacciate il decoder SKY all'impianto satellitare ed al televisore attraverso la spina scart in dotazione

Accendete il decoder con il tasto SKY sul telecomando

Se sono visibili tutti i canali SKY e NON compare la scritta "Assenza di segnale" il vostro decoder NON necessita di sintonia.

Se invece sono visibili alcuni canali SKY ma in altri canali SKY appare la scritta "Assenza di segnale" è necessario sintonizzare il decoder come segue:

Sintonia SMATV IFIF

Staccare la spina di alimentazione del decoder dalla presa di corrente e riattaccarla dopo pochi secondi

Attendere qualche secondo poi accendere il decoder con il tasto SKY sul telecomando (potrebbero essere necessari alcuni secondi prima che il decoder si accenda continuare a premere il tasto fino ad accensione avvenuta.)

Sul televisore devono apparire le immagini o il banner del programma 100 di sky.

Premere il tasto MENU sul telecomando, compariranno varie opzioni, premere il tasto 4 sul telecomando per selezionare l'opzione "configurazione del ricevitore"

Premere il tasto 5 sul telecomando per selezionare l'opzione "impianto"

Premere il tasto 1 sul telecomando per selezionare l'opzione "tipo d'impianto"

In alto a destra comparirà, fra le altre opzioni, "tipo d'impianto: 1 LNB" con il tasto freccia a destra sul telecomando devi modificare l'opzione 1 LNB e inserire: SMATV IF-IF (se già inserita l'opzione SMATV IF-IF premi il tasto ESC sul telecomando e il tasto 3 sul telecomando per avviare la ricerca automatica), con il tasto freccia in basso sul telecomando seleziona "alimentazione LNB" e con il tasto freccia a destra sul telecomando inserisci OFF, infine premi il tasto OK sul telecomando verrai automaticamente indirizzato nella precedente schermata.

Premi il tasto 3 sul telecomando comparirà la scritta "premere ok per avviare la ricerca automatica premere esc per uscire" (se non compare questa schermata ripeti le operazioni dall'inizio, probabilmente ti sei dimenticato di salvare i nuovi parametri)

Premi il tasto OK sul telecomando, comparirà la scritta "ricerca automatica in corso, premi ESC per uscire" attendi circa 15 minuti quando comparirà la scritta "ricerca automatica terminata" premi ESC 3 volte fino a ritornare all'immagine TV.

la sintonizzazione è terminata.

Zaghis Massimo , Zaghis S.a.s. di Zaghis Massimo & C.

Corso dei Monsoni, 16

33054 Lignano Sabbiadoro UD

P.I. 00460360308

IBAN IT79 O 06340 63910 1000 0000 2626

Tel: 0431-428331 | Mobile: 339-4038387

info@zaghis.info | www.zaghis.info

Seguici su  Facebook