



catalogo purificazione & aspirazione 2022

SANIFICAZIONE DEPURAZIONE ASPIRAZIONE

AIRSFERA

sanificazione ambientale

ME85

depurazione ambientale

MINI-K

aspirazione

MEDICAL^e

PURIFICAZIONE - DISINFEZIONE - STERILIZZAZIONE
MEDICAL^e
MADE IN ITALY
STRUMENTI ELETTROMEDICALI

MEDICAL-E via Emilio Parodi, 2r - 17047 Quiliano (Savona) Italy - t +39 (0)192000028 info@medical-e.it www.medical-e.it

AIRSFERA

SANIFICAZIONE AMBIENTALE



● La sanificazione dell'ambiente e delle zone di lavoro è una pratica che garantisce ai clienti ed agli operatori totale sicurezza. **AIRSFERA** nebulizza una soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno, che può essere atomizzata senza rischi all'interno di qualsiasi ambiente.

Grazie all'alto potere di penetrabilità delle particelle, si diffonde uniformemente igienizzando aria e superfici senza bagnare o generare residui.

L'azione di igienizzazione è rapida (poco meno di un'ora per sanificare un locale di 70 m²).

AIRSFERA provvede automaticamente ad erogare la quantità di prodotto necessaria, prima di spegnersi autonomamente. Un allarme avverte se il ciclo è stato interrotto (incompleto) per mancanza di corrente, sbalzi o cadute di tensione di alimentazione.

AIRSFERA opera a bassa tensione con trasformatore esterno (30VAC) ●

OXI SOLUTION

Disinfettante liquido a base di Perossido di Idrogeno stabilizzato.
BATTERICIDA, FUNGICIDA, VIRUCIDA.
PRODOTTO BIOCIDA (PT2/PT4)

Prodotto specifico
per l'apparecchiatura
AIRSFERA.
Può essere utilizzato,
con l'apposito
spruzzino, anche
direttamente su tutte
le superfici



Oxi solution è indicato per assicurare la disinfezione di ambienti e superfici a rischio in ospedali, case di cura, collettività e industrie in genere. Indicato per assicurare elevati standard di sanificazione. Per la disinfezione delle superfici/ambienti il perossido di idrogeno può essere applicato mediante aerosol o vapore. La diffusione mediante aerosol ne consente una diffusione uniforme nell'ambiente. Responsabili dell'azione biocida del prodotto sono i radicali ossidrilici OH-, altamente ossidanti (l'azione biocida è mediata dal radicale libero OH che si forma per decomposizione del perossido). L'effetto ossidativo avviene al livello delle membrane lipidiche, DNA e altri componenti essenziali per i microrganismi. Le soluzioni a base di perossido di idrogeno sono: **naturali** perchè non contengono sostanze chimiche aggressive; **ecocompatibili** in quanto terminata l'azione, le microparticelle di perossido di idrogeno si trasformano in ossigeno. Non produce Composti Organici Volatili (COV) e ha potere inquinante praticamente nullo; **sicure** perchè il loro utilizzo non generano umidità e non corrodono, quindi non rovinano le superfici con cui vengono a contatto e non sono pericolose per gli operatori; **efficaci** in quanto garantiscono la decontaminazione e la disinfezione.

PURIFICAZIONE - DISINFEZIONE - STERILIZZAZIONE
MEDICAL
MADE IN ITALY
STRUMENTI ELETTROMEDICALI

ME85

DEPURAZIONE AMBIENTALE



- purificazione dell'aria a 6 fasi + ionizzatore per eliminare polvere, allergeni e batteri
- doppio sistema di filtraggio
- indicatore della qualità dell'aria per una diagnosi diretta e affidabile degli inquinanti in ambiente
- tre sensori avanzati per una valida diagnosi ed un immediato adeguamento alle esigenze del luogo
- modalità automatica per bassi livelli di rumore.

Caratteristiche e prestazioni avanzate del purificatore d'aria ME85 si combinano per il massimo risultato in termini di qualità dell'aria in ambiente. Le sei fasi di purificazione dell'aria e lo ionizzatore integrato garantiscono risultati ineguagliabili proteggendo efficacemente da allergeni, polvere, polline, odori indesiderati e batteri nocivi. Il sistema di doppia filtrazione dell'unità offre risultati ancora più efficaci, filtrando l'aria più velocemente ed estendendo il suo raggio d'azione. Inoltre, l'indicatore della qualità dell'aria permette di ottenere, in qualsiasi momento, informazioni comprensibili, istantanee, affidabili ed aggiornate sulla qualità dell'aria con l'aiuto di un display a colori. I tre sensori intelligenti PM2.5, VOC e sensori di luce scansano costante l'area alla ricerca delle condizioni ideali per le corrette regolazioni. Ideale per un locale di 85 mq.

PURIFICAZIONE - DISINFEZIONE - STERILIZZAZIONE
MEDICAL-E
MADE IN ITALY
STRUMENTI ELETTROMEDICALI

ASPIRAZIONE

MINI CAPPA ASPIRANTE MINI-K



●Cappa aspirante **MINI-K**, mediante un sistema di aspirazione dell'aria, permette di eseguire lavorazioni nelle quali sono impiegati reagenti chimici (ad esempio ammoniaca e derivati).

Di dimensioni contenute, può essere collocata a piacere anche in spazi ridotti o appositi supporti. E' utilizzata per carichi di lavoro leggeri.

L'aria, aspirata dall'elettroventilatore, attraversa un filtro di sostanze assorbenti, che trattiene le sostanze inquinanti.

MINI-K è fornita di visiera di protezione in policarbonato trasparente e struttura in metallo, led illuminazione zona di lavoro, contaore e, opzionale, attivazione tramite sensore a sfioramento. Aspirazione certificata●

NOTE:

- 1- Tutti i contenuti e le informazioni, in qualunque forma, prodotte da Medical-E (ad esempio: testi, fotografie, filmati, grafica, software ecc.) sono da intendersi di proprietà di Medical-E e sono protetti ai sensi delle normative vigenti sul diritto d'autore, sui brevetti e sulla proprietà intellettuale.
- 2- Ogni logo, marchio, prodotto, società o ente eventualmente menzionati da Medical-E, è dei rispettivi proprietari e/o titolari e possono essere protetti da brevetti e/o copyright.
- 3- È vietato scaricare, copiare, riprodurre, modificare, derivare, ripubblicare, distribuire foto, immagini, informazioni, prodotti o servizi (anche via web o social) senza il previo consenso scritto dell' Azienda Medical-E.
- 4- Medical-E si riserva il diritto di modificare i contenuti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Proprietà intellettuale: Sterilsfera è un prodotto brevettato e il suo marchio è depositato. Ogni diritto sui contenuti (a titolo esemplificativo: documenti, segni distintivi, immagini, files, architettura del sito o dei documenti fotografici) è riservato ai sensi della normativa vigente.

"MEDICAL-E" è un marchio registrato. I contenuti dei documenti cartacei e del web, comprensivi di immagini, grafici, loghi e marchi, sono di proprietà di Medical-E e, se non diversamente indicato, coperti da copyright e dalla normativa in materia di proprietà industriale.

Medical-E si riserva di intraprendere ogni e più opportuna azione nei confronti di eventuali iniziative poste in essere da soggetti terzi e volte a utilizzare in ogni forma e modo non consentito segni distintivi identici o simili (in quanto confondibili) ai suddetti marchi e loghi. E' vietata la riproduzione del marchio e dei contenuti, immagini e qualsiasi altra forma di comunicazione soggetta a copyright.

Utilizzo del materiale pubblicato: i documenti e le immagini in qualsivoglia formato, possono essere scaricati solo per un uso personale e non commerciale; pertanto nulla, neppure in parte, potrà essere copiato, modificato, distribuito per fini di lucro (anche via web o social). Eventuali utilizzi in ambito commerciale potranno avvenire, in conformità alla normativa vigente, previa richiesta di autorizzazione da parte di Medical-E. La pubblicazione su cartaceo, altri siti o genericamente sul web (ad eccezione di quelli a scopo commerciale, per i quali si applica il precedente capoverso) di detto materiale, anche solo in parte, è consentita esclusivamente se accompagnata dalla chiara citazione della fonte, con espresso inserimento del collegamento all'indirizzo ufficiale del sito della Medical-E. Qualsiasi forma di link al sito o copia di immagini e/o documenti, se inserita da soggetti terzi, deve essere effettuata in conformità alla normativa vigente e non deve recare danno all'immagine e all'attività di Medical-E.

Legge e giurisdizione: L'applicazione delle condizioni di utilizzo del presente documento è regolata dalla legge processuale e sostanziale italiana.