



**TI-BI**

*La qualità nella conservazione dell'originale*

**Foglio Istruzione**

Emissione Ottobre 2012

Revisione 1

Data di revisione: Gen 2013

Sostituisce:

Pagina 1 di 3



Informazioni di base per il lavaggio di oggetti in ottone / bronzo / antimonio dorato.

ESEMPIO di utilizzo su un particolare in bronzo dorato con ossidazioni dovute al tempo.

Indicazione sulle possibili soluzioni utilizzabili:

- TI-BI soluzione - TI-BI 2 -

Partenza



Fase 1

Porre l'oggetto da trattare in un contenitore di vetro o di plastica.

Fase 2

Affinché le soluzioni tibi possano dare il maggior risultato è importante effettuare un lavaggio iniziale con acqua e sapone TI-BI (diluizione del circa 3 %).



Fase 3

Utilizzando della soluzione TI-BI di secondo uso ( non nuova ) effettuare un lavaggio di sgrossatura. Mediante un pennello a setola morbida, lavorare l'oggetto fino ad ottenere l'eliminazione quasi totale delle ossidazioni. Tempo indicativo da pochi a parecchi minuti. Ricordarsi l'avvertenza che, se l'oggetto non risulti interamente sommerso dalla soluzione, non bisogna lasciare mai troppo 'fermo' il bagno.



**TI-BI**

*La qualità nella conservazione dell'originale*

**Foglio Istruzione**

Emissione Ottobre 2012

Revisione 1

Data di revisione: Gen 2013

Sostituisce:

Pagina 2 di 3



Fase 4

Quando si pensa di aver raggiunto un buon risultato, risciacquare con acqua di rubinetto. Asciugare quindi con un panno morbido.

Fase 5

Se si notano sul pezzo ancora segni di sporco ( residui da precedente lavaggio, tracce di verde od altro ) spazzolare il pezzo per rimuovere il tutto. E' preferibile l'utilizzo di una spazzola di peli di capra ( a setola morbida che non segna ).

Fase 6

Prendere quindi una confezione di TI-BI mai utilizzato ed effettuare un nuovo lavaggio. Questo secondo passaggio darà un tono molto caldo alla doratura. Il tempo di applicazione è molto ridotto, da pochi secondi a pochi minuti. Procedere come alla fase 2 con l'ausilio di un pennello di setola morbida. Si rammenta che non bisogna lasciare mai troppo 'fermo' il bagno se l'oggetto non è interamente sommerso nella soluzione.



Fase 7

Quando si pensa di aver raggiunto un buon risultato ( la doratura deve risultare brillante e luminosa ), risciacquare con acqua meglio se tiepida. Indicativamente il tempo del secondo bagno varia da pochi secondi a pochi minuti.



Fase 8

Procedere ad asciugare velocemente con fonte di aria calda per evitare segni di colatura dell'acqua.



|                             |
|-----------------------------|
| <b>Foglio Istruzione</b>    |
| Emissione Ottobre 2012      |
| Revisione 1                 |
| Data di revisione: Gen 2013 |
| Sostituisce:                |
| Pagina 3 di 3               |

**TI-BI**

*La qualità nella conservazione dell'originale*

Risultato finale

